Alcatel·Lucent

Es

Alcatel-Lucent IP Touch 4008 / 4018 Phone & 4019 Digital Phone

www.alcatel-Lucent.com

Español

Auricular telefónico

■ Navegación

Tecla de navegación arriba-abajo: sirve para navegar por la página de inicio, por los menús o dentro de un texto cuando se están introduciendo caracteres.
La pàgina inicial ofrece:

- Información sobre el estado del teléfono (bloqueado, desviado, etc.)
- Fecha y hora
- Funciones de programación y configuración del teléfono

Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.

Tecla de retroceso/salida: permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada). Esta tecla también permite corregir caracteres mal introducidos.

■ Teclas de función y teclas programables

Tecla de información: Utilícela para obtener el nombre y el número asociados al teléfono, información sobre las teclas preprogramadas o para acceder a la configuración o la programación del teléfono .

Tecla Directorio : Tecla directorio para acceder al directorio personal (pulsación breve) o a la llamada por nombre (pulsación prolongada o doble)*.

Teclas de función preprogramadas y tecla programable
El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla.
La columna de 6 teclas consta de:

- dos teclas de línea,
- una tecla de 'desvío inmediato o anulación de desvío',
- una tecla de 'conferencia',
- una tecla de 'transferencia',
- una tecla de llamada directa programable.

Sólo las teclas de línea se encuentran activadas en el modo 'seguro' .

■ Teclas audio

Tecla colgar: para finalizar una llamada.

Tecla de manos libres/Altavoz: para efectuar o responder a una llamada sin descolgar (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares; (pulsación breve).
- intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).

Tecla de silencio/interfono:

- En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular (No se encuentra disponible en el modo 'seguro').

Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

■ Teclas de función

Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería
Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.

Tecla de rellamada : permite llamar al último número marcado.

Para evitar daños accidentales en el conector de línea del teléfono, asegúrese de que coloca el cable correctamente en el compartimento destinado a tal fin.

■

Este símbolo indica las funciones a las que se puede acceder en el modo 'seguro'.
Según la configuración del sistema telefónico de su empresa, el teléfono se puede cambiar de forma automática al modo 'seguro' en caso de pérdida de conexión con el sistema, con el fin de garantizar la continuidad del servicio. Para obtener más información, póngase en contacto con su instalador o su administrador.
El modo 'seguro' sólo se encuentra disponible para la serie 8 Extended Edition

Personalizar su teléfono

Modificar su código personal

Configuracion → OK → Mi terminal → OK → Contraseña → OK → **siga las instrucciones que se muestran en la pantalla**

Bloquear / Desbloquear un teléfono

Bloquear → OK → **según las instrucciones que se muestren en la pantalla, escriba su contraseña o confirme***

Ajustar el timbre

Configuracion → OK → Mi terminal → OK → Timbre → OK → **configure el timbre (melodía, volumen, modo, etc.) siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla**

pulsación larga

Ajustar el contraste de su pantalla

Configuracion → OK → Mi terminal → OK → Contraste → OK → aumentar o disminuir el contraste → OK (validar) → pulsación larga

Efectuar una llamada

Conocer el número de su teléfono

Quien soy? → OK → **se muestra su número de teléfono**

pulsación larga

Establecer una llamada

descolgar o manos libres o tecla de línea / tecla de llamada programada o marcar directamente

o llamar por su marcación abreviada individual → OK

Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor

Recibir una llamada

descolgar o manos libres (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/ 4018 Phone) o tecla de línea con luz parpadeante

Rellamar

→ **rellamada del último número**

Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando

el interlocutor comunica → ▪Rellamada OK

Durante la conversación

Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo 'seguro'. Utilice las teclas MENU para acceder a estas funciones.

Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.

▪Enviar DTMF o Enviar Tonos OK

seleccionar la función asociada a 'emitir en frecuencias vocales'

De forma predeterminada, el teléfono en modo 'seguro' se configura para enviar códigos en frecuencia de voz.

Llamar a un segundo interlocutor

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor. (se pone en espera el primer interlocutor)

2abc 3def 5jkl 6mno o Consulta OK o

marcar directamente (no se encuentra disponible en el modo 'seguro')

tecla de línea libre

Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.

2abc 3def 5jkl 6mno → tecla programada **'transferencia'**

n° del teléfono destinatario

o Transferir OK

Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.

o ▪Conferencia OK → **está en conferencia**

tecla programade **'conferencia'**

Anular la conferencia y recuperar a su primer interlocutor

o Fin conferencia OK

tecla programade **'conferencia'**

Mensajería

Consultar su mensajería

Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.

→ **pulse la tecla asociada a 'mensajes de voz o de texto'** OK

→ **siga las instrucciones que se muestran en la pantalla**

Desviar sus llamadas

Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo 'seguro'. Utilice las teclas MENU para acceder a estas funciones.

Desviar sus llamadas hacia otro número

2abc 3def 5jkl 6mno o Desvío OK

pulsar la tecla de función 'desvío de llamada'

marcar el número del destinatario

seleccionar la función asociada al 'desvío inmediato' OK

validar

2abc 3def 5jkl 6mno

marcar el número del destinatario

OK

pulse la tecla de validación si la programación no se guarda automáticamente*

Desviar sus llamadas hacia su buzón de voz

Desvío OK #66 OK

seleccionar la función asociada al 'desvío inmediato a mensajería vocal'

OK Pulse la tecla de validación si la programación no se guarda automáticamente*.

A su regreso, anular todos los desvíos

o Desvío OK

pulsar la tecla de función 'desvío de llamada'

Desactivar OK → **si es necesario, confirme la anulación del desvío**

Marcación abreviada

Algunas funciones de esta sección dependen del sistema del teléfono; póngase en contacto con su instalador o bien consulte la Guía del usuario correspondiente. (*)

Llamar a su interlocutor por su nombre*

A Z O S → OK

pulsación larga

introducir las primeras letras del nombre

seleccione el nombre en la lista

Para introducir el nombre del interlocutor se utiliza el modo predictivo. Con este modo cada letra del nombre se introduce pulsando una sola vez la tecla en la que está incluida cada una.

Programar las teclas del directorio personal

i* OK → **siga las instrucciones que se muestran en la pantalla**

pulsación breve

seleccionar una entrada vacía del directorio (0-9)*

Llamar a través del directorio personal

2abc 3def 5jkl 6mno o OK

pulsación breve

pulsar directamente la tecla programada (de 0 a 9)

seleccionar el interlocutor a quien se va a llamar

iniciar la llamada

Garantía y cláusulas

El presente documento describe los servicios que ofrecen los teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch 4008/ 4018 Phone y 4019 Digital Phone conectados a los sistemas Alcatel-Lucent OmniPCX Office o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. El modo 'seguro' sólo se encuentra disponible si el sistema es compatible con el estándar SIP y se ha configurado correctamente . Para obtener más información, puede consultar el manual de utilización de su teléfono .
Atención: nunca ponga el teléfono en contacto con el agua. No obstante, para limpiarlo, puede utilizar un paÑo suave ligeramente húmedo. No utilice nunca disolventes (tricloretileno, acetona, etc.) que pueden daÑar las superficies plásticas del teléfono. No vaporice nunca con productos de limpieza.
El altavoz y el micrófono del auricular del teléfono pueden atraer objetos metálicos potencialmente peligrosos para el oído.

La redacción de los apartados no es contractual y puede sufrir modificaciones Algunas funciones del teléfono dependen de la configuración del sistema y de la activación de una clave de software.

Alcatel-Lucent Enterprise, declara que los productos supervisados por está guía de utilización son conformes con las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento y del Consejo. El instalador puede facilitarle una copia de esta declaración de conformidad.

Una vez finalizada su vida útil, estos productos deben desecharse de forma selectiva.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información aquí contenida está sujeta a modificación sin previo aviso. Alcatel-Lucent no se responsabiliza de las posibles inexactitudes aquí expuestas.
Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Reservados todos los derechos.

* dependiendo de cuál sea su sistema telefónico, póngase en contacto con su instalador o consulte el manual de usuario correspondiente.

PNC
3GV19008ACAC010839