


Contenido

Configuración específica de teclas	1
Llamar	2
Llamar a los últimos números marcados (rellamada)	2
Contestar una llamada	2
Colgar una llamada	3
Consulta y transferencia de llamadas	3
Agenda personal	3
 Buzón de voz / Tecla sobre	4
Captura de llamadas en grupo	5

Configuración específica de teclas

Modelo IP Touch 4018



Modelo IP Touch 4028



Modelo IP Touch 4038



Llamar



Recuerde que las extensiones de la Universidad tienen 6 cifras (ej. 845050, 854241, 863937).


En cualquier momento puede pasar la llamada del modo "manos libres" al modo auricular pulsando la tecla *manos libres*.

Llamar a los últimos números marcados (rellamada)



Llama directamente al último número marcado.

Si mantiene la tecla pulsada, aparecerá la lista de los últimos números marcados. Puede llamar a cualquiera de ellos navegando con las teclas de pantalla.



Contestar una llamada



En el modelo IP Touch 4018 se iluminará la luz correspondiente a la tecla *ESPERA*. También puede utilizar esa tecla para contestar la llamada.

Colgar una llamada



En el modelo IP Touch 4018 se apagará la luz correspondiente a la tecla *ESPERA*.

Consulta y transferencia de llamadas

Consulta

En el modelo IP Touch 4018, pulse la tecla *ESPERA*. Para recuperar la llamada vuelva a pulsar la misma tecla *ESPERA*.

En los modelos IP Touch 4028 y 4038, le aparecerá una opción en pantalla "Poner en espe..." / "Espera". Para recuperarlo presione la tecla que indica "Recuperar Ila..." / "Recuperar".

Transferencia de llamada

En el modo *Consulta*, cuando usted cuelgue la llamada esta se transferirá, aun cuando su destinatario no hubiera descolgado todavía.

En los terminales IP Touch 4028 y 4038 aparece una opción en la pantalla "Transferir".

Agenda personal


Modelo IP Touch 4018

Añadir números en la agenda:




Seleccione la posición en la que desea almacenar el número (1-8), y con la tecla OK introduzca el número que desee (si es un número externo, recuerde poner 0 al principio).

Marcar números de la agenda:



Modelos IP Touch 4028 o 4038

Añadir números en la agenda:



■ Para programar un número:



■ Para programar una función:



Marcar números de la agenda:

Para marcar los números de la agenda simplemente pulse la tecla programada.



Buzón de voz / Tecla sobre


La tecla *sobre* parpadea cuando tiene eventos pendientes.

Para eliminar el parpadeo, debe eliminar dichos eventos pendientes.


Además permite acceder al buzón de voz (*mensaje de voz*). La primera vez que se accede al buzón de voz hay que inicializarlo. Una guía vocal le guiará por todo el

proceso. Se le solicitará el código asociado a su buzón (que coincide con el número de su extensión de 6 cifras) para luego asignar un código nuevo de su elección. Cada vez que acceda a su buzón se le solicitará ese código. Hasta que no inicialice su buzón no tendrá acceso a los mensajes de voz.

Modelo IP Touch 4018



Modelos IP Touch 4028 y 4038



Captura de llamadas en grupo

Si su extensión se encuentra incluida en un grupo de extensiones, podrá capturar las llamadas dirigidas al grupo con la tecla *captura*.